

READE SAIL

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Instrucciones de instalación






Identify attachment points that can withstand occasional windy conditions. Possible points of attachment may include reinforced fascias, trees or secured posts.

Identifique puntos de unión que puedan soportar condiciones de viento ocasionales. Posibles puntos de fijación pueden incluir fascias reforzadas, árboles o postes seguros.




Fascia supports
Soporte de impostas




Trees Árboles

Tighten ropes. Check tension periodically. Enjoy your shade.

Apriete las cuerdas. Revise la tensión de forma periódica. Disfrute de su sombra.








4

Take down and store when not in use, or before strong storms to prevent damage.

Descuelge y guarde cuando no se utiliza, o antes de una tormenta eléctrica para evitar daños.









Register Online: Registrese en nuestra página web:

www.coolaroo.com

5.04.004.187

Questions or Comments? Contact us at: Preguntas o Comentarios? Contáctenos a: Gale Pacific USA, Inc. P.O. Box 162625 Altamonte Springs, FL 32716-2625 1-800-560-4667